

Описание товара Термостат VR



Описание

Термостат VR применяется в системах обогрева помещений на базе водяных тепловентиляторов Volcano VR и Volcano Mini. Термостат управляет работой клапанов с сервоприводами (приобретаются отдельно) и позволяет регулировать теплоотдачу отопительных агрегатов. При достижении заданной пользователем температуры, термостат подает сигнал на сервопривод и клапан переходит в закрытое положение, тем самым прерывая движение теплоносителя через теплообменник отопителя Volcano. В следствии этого теплоотдача снижается и температура в помещении начинает падать, после чего термостат дает команду снова открыть клапан. Таким образом поддерживается заданная температура. Термостат может осуществлять управление несколькими клапанами одновременно. Температурный датчик встроен в корпус прибора, поэтому установку термостата рекомендуется осуществлять в части помещения, в которой требуется контроль температуры.

Характеристики

Совместная работа с типом электродвигателя	АС
Напряжение /частота электропитания	~230/1/50
Допустимая нагрузка	3 А
Диапазон регулировки температуры	10...30С
Режимы работы	ручной
График часы/недели	Нет
Таймер	Нет
Датчик измерения температуры	Встроенный
Возможность подключения отдельного датчика температуры	Нет

Выходной сигнал	on/off
Степень защиты	30 IP

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.